

## Getriebeölstand prüfen und nachfüllen

Kontrollöffnung links unterhalb der Antriebswelle (Pfeil).

Der Mindestfüllstand ist ca. 15 mm unterhalb des Gewindes

Getriebeöl wird oben in die Getriebeentlüftung bei herausgeschraubter Schraube gefüllt. (Oberseite Getriebe, Schaltungseingang)

Zur Überprüfung des Ölstandes ca. 2 bis 3 mm starken Draht zu einem ca. 20 mm langen Bügel abwinkeln.

### **Tip:**

Öl kann auch nachgefüllt werden, bis Öl aus der Gewindebohrung (unten) läuft.

