

Anlasser aus- und einbauen

Massekabel von Batterie abklemmen.

Batterie-Pluskabel am Magnetschalter abschrauben.

Kabel Klemme 16 und 50 abziehen.

Obere und untere Befestigungsschrauben entfernen
und Anlasser, nach unten, herausnehmen.

Anlasser am Motor anschrauben.

Alle elektrischen Kabel anschließen.

Massekabel an Batterie befestigen.

Kabel schwarz/rot = Klemme 50 Kabel schwarz und

Kabel mit Klarsichtisolierung = Klemme 16