

Lichtmaschine ersetzen

Masse (-) an der Batterie abklemmen
Alle Kabel an der Lichtmaschine demontieren

LIMA am Spannhebel und am unteren
Lager lösen.
LIMA entnehmen, Lagerbuchsen auf verschleiß prüfen

LIMA einsetzen, untere und obere Schrauben nur
leicht anziehen. Alle Kabel montieren.
Keilriemen auflegen und spannen (mit Hebel zwischen Motorblock und
LIMA. Spannung ist gut, wenn der Riemen ca. Daumendick durchgedrückt werden kann
Untere und obere Befestigung festziehen. Auf Befestigung Massekabel achten.
(an der LIMA). Masseband an Batterie anschließen.